boost mobile™



Get Started

All you need to know to get going.

htc one SV®

BC

Your Device Features





Quick Tip.

For additional device support please visit the Boost Mobile Device Support Webpage at:
http://www.boostmobile.com/support/device-support/

Or access the full user guide on your device by going to ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Boost Zone** > **My Device** > **User Manual**

Get Your Device Ready

Set Up Your Device

You must first install and charge the battery to begin setting up your device.

1. Install the battery.
   + Hold the phone with the back panel facing you.
   + Lift the back cover from the notch at the bottom of the phone.
   + Insert the battery into the compartment, contacts side first.
   + Replace the back cover.
2. Charge your battery.
   + Plug one end of the USB cable to the AC adapter.
   + Plug the other end of the USB cable into the charger/accessory jack on the bottom panel of your phone.

Turn Your Device On

Press and hold the Power Button to turn the device on.

Turn Your Device Off

1. Press and hold the Power Button to open the Power options menu.

   Note: When the screen is locked and you press , it will only turn off the screen and not the phone. You will need to unlock the screen first before you press and hold to turn the phone off.
2. Touch **Power off** to turn the phone off.

Complete the Setup Application

The first time you turn on your phone, you'll need to set it up. Don't worry. A friendly setup application will walk you through and help you choose your phone's language, connect to a Wi-Fi network, create or sign in to your email and social networking accounts, and more.

Your Home Screen

The Home screen is the starting point for your phone's applications, functions, and menus. You can customize your Home screen by adding application icons, shortcuts, folders, widgets, and more. Your Home screen extends beyond the initial screen.

1. Swipe the screen left or right to display additional screens.
2. To rearrange your Home screens, pinch the Home screen to display all your Home screens, touch and hold the Home screen you want to move, and then drag it to its new position.

Calling

Make a Call

1. Touch ⌂ > 📞 to display the phone's dialer screen.
2. Touch the number keys on the Phone keypad to enter the phone number
3. As you enter digits, Smart Dial searches for contacts that match. If you see the number you want to dial, touch it to place the call immediately without entering the rest of the number.
4. If you enter an incorrect digit, touch ⌫ to erase it. To erase the entire number, touch and hold ⌫.

   Tip: Touch ⌨ to close the Phone keypad and to see if there are more matching numbers or contacts. To browse through the filtered list, flick through the list or slide your finger up or down the list slowly.
5. Touch **Call** to call the number.
6. To end the call, touch **End call**.

Answer a Call

+ If the display is on, touch **Answer**.
+ If the display is off, the display will come on with the Lock screen. To answer the call, flick the ring up, or touch and hold the Answer button and then drag it to the ring.

Contacts

Add a Contact

1. Touch ⌂ > ⋮⋮⋮ > **People**.
2. Touch +.
3. Touch the **Name** field, and then enter the contact name.

   Note: Touch ✎ if you want to separately enter the contact's first, middle, and last name. Depending on the contact type, you may also be able to add a name suffix (such as Jr.).
4. Select the **Contact type**. This determines which account the contact will sync with.
5. Enter the contact information in the fields provided.
6. Touch **Save**.

Messaging

Send a Text Message (SMS)

1. Touch ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Messages**.
2. Touch +.
3. Enter a contact name or mobile number in the **To** field.
4. Touch the **Add text** box and then start composing your message.
5. Touch **Send**.

Send a Multimedia Message (MMS)

1. Touch ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Messages**.
2. Touch +.
3. Enter a contact name or mobile number in the **To** field.
4. To add a subject line, touch ⋮ > **Add subject** to add a subject line to your message.
5. Touch the **Add text** box, and then start composing your message.
6. Touch 📎 and then choose what you want to attach to your MMS message. You can attach a photo, video, audio, or more to your MMS message.
7. Touch **Send**.

Email

Add an Email Account

1. Touch ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Mail**.
2. Do one of the following:
   + If this is your first time to add an email account in Mail, touch **Other (POP3/IMAP)** or **Microsoft Exchange ActiveSync** on the Choose a mail provider screen.
   + If you have already added an email account in Mail, touch ⋮ > **New account** > **Other (POP3/IMAP)** or **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Enter the email account details, and then follow screen instructions.

   Important: If you're asked to enter more email settings, ask your email service provider or network administrator for assistance.
4. Touch **Finish setup**.

Compose and Send an Email

1. Touch ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Mail**.
2. Switch to the email account that you want to use.
3. Touch +.
4. Fill in one or more recipients.

   Tip: If you want to send a carbon copy (Cc) or a blind carbon copy (Bcc) of the email to other recipients, touch ⋮ > **Show Cc/Bcc**.
5. Enter the subject, and then compose your message.
6. To add an attachment, touch **Attach** and then choose what you want to attach.
7. Touch **Send**, or to send it later, touch **Save**.

Photos and Videos

Take a Photo

Whether it's moving or not, clearly capture any moment with your phone's camera.

1. Open the Camera app from the lock screen or Home screen.
2. Just point the camera on what you want to capture. The camera adjusts the focus automatically, and continuously refocuses as you move it.
3. When you're ready to take the shot, touch .

Tip: Are you taking captures of moving objects? Just touch and hold . The camera takes up to 20 consecutive shots of your subject.

Record a Video

Capture high-definition video clips that you can later share or create into movies.

1. Open Camera from the lock screen or Home screen.
2. When you're ready to start recording, touch .
3. While recording, you can:
   - Freely zoom in or out.
   - Change focus to a different subject or area by just touching it on the Viewfinder screen.
   - Touch the flash icon to turn the flash on or off.
4. To stop recording, touch .

Support

For additional device support:

Please visit the Boost Mobile Device Support Webpage at:

http://www.boostmobile.com/support/device-support/

Or access the full user guide on your device by going to:

⌂ > ⋮⋮⋮ > **Boost Zone** > **My Device** > **User Manual**

Fotos y videos

Tomar una foto

Ya sea en movimiento o no, capture con nitidez cualquier momento con la cámara del teléfono.

1. Abra la aplicación Cámara desde la pantalla de bloqueo o la pantalla Inicio.
2. Apunte la cámara a lo que quiere capturar. La cámara ajusta automáticamente el foco y continúa enfocando a medida que usted la mueve.
3. Cuando esté listo para tomar la foto, toque .

Consejo: ¿Está tomando capturas de objetos en movimiento? Solo toque por unos segundos . La cámara tomará hasta 20 fotos consecutivas del sujeto.

Grabar un video

Capture clips de video de alta definición que puede compartir o convertir en películas más tarde.

1. Abra Cámara desde la pantalla de bloqueo o la pantalla Inicio.
2. Cuando esté listo para comenzar la grabación, toque .
3. Mientras graba, usted puede:
   - Hacer acercamientos o alejamientos libremente.
   - Cambiar el enfoque a un sujeto o área diferente con sólo tocar en éste en la pantalla Visor.
   - Toque el icono de flash para activar o desactivar el flash.
4. Para detener la grabación, toque .

Soporte

Para obtener asistencia adicional para su dispositivo:

Visite la página Web de Asistencia para dispositivos de Boost Mobile en:

http://www.boostmobile.com/support/device-support/

O para acceder a la guía de usuario completa en su dispositivo, vaya a:

⌂ > ⋮⋮⋮ > **Boost Zone** > **Mi Dispositivo** > **Manual de usuario**

Mensajería

Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. Toque ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Mensajes**.
2. Toque +.
3. Ingrese un nombre de un contacto o número de móvil en el campo **Para**.
4. Toque el cuadro **Agregar texto** y luego comience a redactar el mensaje.
5. Toque **Enviar**.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

1. Toque ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Mensajes**.
2. Toque +.
3. Ingrese un nombre de un contacto o número de móvil en el campo **Para**.
4. Para agregar una línea de asunto, toque ⋮ > **Agregar asunto** para agregar una línea de asunto a su mensaje.
5. Toque el cuadro **Agregar texto** y luego comience a redactar el mensaje.
6. Toque 📎 y luego seleccione lo que desea adjuntar a su mensaje MMS. Puede adjuntar una foto, un video, audio, etc. a su mensaje MMS.
7. Toque **Enviar**.

Correo electrónico

Agregar una cuenta de correo electrónico

1. Toque ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Correo**.
2. Haga una de las siguientes acciones:
   + Si es la primera vez que agrega una cuenta de correo electrónico en Correo, toque **Otro (POP3/IMAP)** o **Microsoft Exchange ActiveSync** en la pantalla Elegir un proveedor de correo.
   + Si ya agregó una cuenta de correo electrónico en Correo, toque ⋮ > **Nueva cuenta** > **Otro (POP3/IMAP)** o **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Introduzca los detalles de la cuenta de correo electrónico y luego siga las instrucciones en pantalla.

   Importante: Si se le solicita que ingrese más configuraciones de correo electrónico, pídale asistencia a su proveedor de servicio de correo electrónico o administrador de red.
4. Toque **Finalizar configuración**.

Redactar y enviar un correo electrónico

1. Toque ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
3. Toque +.
4. Ingrese uno o más destinatarios.

   Consejo: Si desea enviar una copia (CC) o una copia oculta (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, toque ⋮ > **Mostrar CC/CCO**.
5. Ingrese el asunto y luego redacte su mensaje.
6. Para agregar un archivo adjunto, toque **Adjuntar** y luego elija lo que desea adjuntar.
7. Toque **Enviar** o, para enviar el mensaje más tarde, toque **Guardar**.

Llamar

Hacer una llamada

1. Toque ⌂ > 📞 para mostrar la pantalla de marcación del teléfono.
2. Toque las teclas numéricas en el teclado del teléfono para ingresar el número de teléfono.
3. A medida que ingresa dígitos, Marcación Inteligente busca los contactos coincidentes. Si ve el número que quiere marcar, tóquelo para hacer la llamada inmediatamente sin ingresar el resto del número.
4. Si ingresa un dígito incorrecto, toque ⌫ para borrarlo. Para borrar el número completo, presione por unos segundos ⌫.

   Consejo: Toque ⌨ para cerrar el teclado del teléfono y ver si hay más números o contactos que coincidan. Para explorar la lista filtrada, mueva rápidamente su dedo por la lista o deslícelo lentamente hacia arriba o abajo en la lista.
5. Toque **Llamar** para llamar al número.
6. Para finalizar la llamada, toque **Finalizar llamada**.

Responder una llamada

+ Si la pantalla está activada, toque **Responder**.
+ Si la pantalla está apagada, se activará con la Pantalla de bloqueo. Para responder la llamada, mueva rápidamente el aro hacia arriba o toque durante unos segundos el botón Responder y luego arrástrelo al aro.

Contactos

Agregar un contacto

1. Toque ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Contactos**.
2. Toque +.
3. Toque el campo **Nombre** y luego ingrese el nombre del contacto.

   Nota: Toque ✎ si desea ingresar de forma separada el primer nombre, el segundo nombre y el apellido. Según el tipo de contacto, es posible que también pueda agregar fórmulas de tratamiento con un sufijo (como Jr.).
4. Seleccione el **Tipo de contacto**. Esto determina con qué cuenta sincronizará el contacto.
5. Ingrese la información del contacto en los campos suministrados.
6. Toque **Guardar**.

Prepare su dispositivo

Configurar su dispositivo

Primero debe instalar y cargar la batería para comenzar a configurar su dispositivo.

1. Instalar la batería.
   + Sostenga el teléfono con el panel posterior orientado hacia usted.
   + Levante la cubierta posterior de la ranura en la parte inferior del teléfono.
   + Inserte la batería dentro del compartimiento de la batería, insertando primero el lado de los contactos.
   + Vuelva a colocar la cubierta posterior.
2. Cargue la batería.
   + Conecte un extremo del cable USB al adaptador de CA.
   + Conecte el otro extremo del cable USB en el conector de accesorios/cargador en el panel inferior de su teléfono.

Encender el dispositivo

Presione durante unos segundos el botón de Encendido para encender el dispositivo.

Apagar el dispositivo

1. Presione durante unos segundos el botón de Encendido para abrir el menú de opciones de encendido.

   Nota: Cuando la pantalla está bloqueada y usted presiona , solo apagará la pantalla y no el teléfono. Primero deberá desbloquear la pantalla antes de presionar durante unos segundos para apagar el teléfono.

2. Toque **Apagar** para apagar el teléfono.

Completar la aplicación de configuración

La primera vez que encienda el teléfono, deberá configurarlo. No se preocupe. Una aplicación de configuración le guiará en el proceso y le ayudará a elegir el idioma del teléfono, conectarse a una red Wi-Fi, crear o iniciar sesión en su correo electrónico y en las cuentas de redes sociales y más.

Su pantalla Inicio

La pantalla Inicio es el punto de partida para los menús, funciones y aplicaciones de su teléfono. Puede personalizar su pantalla Inicio agregando iconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas, widgets, etc. La pantalla Inicio se extiende más allá de la pantalla inicial.

1. Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para que aparezcan las pantallas adicionales.
2. Para reorganizar las pantallas de inicio, pellizque la pantalla Inicio para mostrar todas sus pantallas de inicio, toque por unos segundos la pantalla Inicio que desee mover y luego arrástrela a su nueva posición.



Las funciones del dispositivo





Consejo rápido.

Para obtener asistencia adicional para su dispositivo, visite la página Web de Asistencia para dispositivos de Boost Mobile en:
http://www.boostmobile.com/support/device-support/

O para acceder a la guía de usuario completa en su dispositivo, vaya a ⌂ > ⋮⋮⋮ > **Boost Zone** > **Mi dispositivo** > **Manual de usuario**

boost mobile™



Para comenzar

Todo lo que necesita saber para comenzar.

htc one SV®

BC